



加湿空気清浄機 空気清浄機 カタログ 2011/01





加湿空気清浄機 NEW

うるおい光クリエール

加湿する水にも 光速ストリーマ



◎医療機器ではありません。

※1 2009年8月5日現在ダイキン調べ 【空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について】・たばこの有害物質(一酸化炭素など)は、 除去できません。・常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、使用済みの引き取り費は含まれておりません。

表面の分解だけではない花光速ストリーマ搭載、充実のラ

クリアフォース

」 加湿空気清浄機 うるおい光クリエール

脱臭や集塵はもちろん、 除湿も加湿もできるから一年中快適。 上質な空気をコーディネートします。 光速ストリーマでの水除菌で 清潔加湿を実現。もちろんパワフルな 空気清浄力でお部屋を快適に。





加湿 除湿 脱臭 集塵







粉対策を。インナップ。

今年は花粉が大飛散!万全の対策を。

スギ花粉は二重構造になっていて、表面だけ分解しても内部にあるアレル物質は残ってしまいます。光速ストリーマなら花粉を芯までしっかり分解・除去できます。

クリジェー1(Cryj1) ・・・・ 約30μm・マイクロメートル 花粉の外皮に付着している アレル物質。 クリジェー2(Cryj2) ・ 花粉の中の細胞質に含まれ ているアレル物質。

今年の花粉の飛散量は例年の10倍とも言われています。都市部では花粉が地面に吸収され にくく空気中に舞い、排気ガスの微粒子が付着することで効果が強くなるといわれています。

パワフル空気清浄機 **光クリエール**

パーソナルニーズに対応した **1 コンパクトタイプ。水除菌も搭載し、 高い快適性能を誇ります。 空気のヨゴレをすばやく キレイにする、パワフル空気清浄の スタンダードタイプ。





加湿

脱臭

集塵

水除菌

脱臭

集塵

※1 測定方式: 除菌効果試験 試験機関: (財) 日本食品分析センター 試験番号: 第10056468001-01号 試験結果: 4時間で99.9%除去。24時間で99.99%除去。

(D

を分解・除去す

ンだけの光道

ーに捕獲したものに効果を発揮します。



光速ストリーフとは


プラズマ放電の一種である「ストリーマ放電」は、細菌・カビはもちろん、 有害化学物質・アレル物質なども除去する酸化分解力を持った高速電子を生成します -般的なプラズマ放電(グロー放電)と比べて放電領域が広いため空気中の酸素や 窒素と電子がより衝突しやすく、高速電子を3次元的に広範囲に発生させられるので、 同じ電力を投入した時の酸化分解速度は1000倍以上。ダイキンのストリーマ技術は、 これまで難しいとされていた高速電子を安定的に発生させることに成功した技術です。



日本・海外の公的機関が認めたクリーンテクノロジ

熱エネルギーに置き換えると、およそ100,000℃にも匹敵する分解力。

■推定される、「ストリーマ」放電技術による分解メカニズム





ストリーマが大量にウイルスに当たります。



ストリーマがウイルスに当たり 表面のタンパク質を酸化分解します。



酸化分解したタンパク質は バラバラになり、ストリーマは安全な 窒素、酸素、水分子に戻ります。



表面のタンパク質 (HAとNA)を酸化分解

■これまでに実証されたストリーマの試験項目

		00		
	試験対象	試験機関		
	. 0	ベトナム国立衛生疫学研究所		
ウイルス		(財)北里環境科学センター		
1 /	0.,0	神戸大学大学院		
細菌	, o	(財)日本食品分析センター		
カビ		(財)日本食品分析センター		
0	花粉系アレル物質			
アレル	生物系アレル物質	和歌山県立医科大学		
物質	カビ菌系アレル物質	相歌田乐立区科八子		
0	小麦粉			
\$# 	アジュバント(DEP)	山形大学		
有害化学	アジュバント(VOC)	東北文化学園大学		
物質	アジュバント抑制効果	和歌山県立医科大学·国立環境研究所		
	ホルムアルデヒド	東北文化学園大学		

除去可能なアレル物質

- ●花粉系アレル物質…スギ花粉/ハンノキ花粉/シラカンバ花粉/ヒノキ花粉/エンピツビャクシン花粉/ラクウショウ花粉/ヨモギ花粉/ カモガヤ花粉/ブタクサ花粉/ハルガヤ花粉/オオアワガエリ花粉/オオバコ花粉/ブナ花粉
- ●カビ菌系アレル物質…ススカビ/コウジカビ/カワキコウジカビ/クロカビ/アカカビ/アオカビ
- ●生物系アレル物質…ヤケヒョウヒダニ(フン・死骸)/コナヒョウヒダニ(フン・死骸)/ワモンゴキブリ(フン)/チャバネゴキブリ(フン)/ノミ(フン)/ イヌ上皮(フケ)/ネコ上皮(フケ)/ハムスター上皮(フケ)
- 他…小麦粉

全30種類


花粉 分解・除去 〈和歌山県立医科大学との共同研究〉

スギ花粉、ヒノキ花粉など13種類の花粉系アレル物質で実証 花粉を芯まで分解・除去!



ストリーマ放電ユニットの電極上に 「花粉」を設置し、ストリーマ放電を 15分照射後、電子顕微鏡で撮影。







※1 試験条件:アレル物質にストリーマを照射し、ELISA法/電気泳動法/電子顕微鏡法のいずれかでアレル物質タンパクの分解を確認。


カビ・ウイルス



ストリーマ放電ユニットの電極上に 「カビ」を設置し、ストリーマ放電を 15分照射後、電子顕微鏡で撮影。








試験装置においてフィルターに吸着させたウイルスと同等条件のウ <mark>ハレス</mark>にストリーマ放電で生じた活性種を照射。商品と同じストリーマ放電部を使用 し、距離、位置ともに商品と同等に設定。TCID50 及び CPE 法により除去率を測定。4時間で除去率 99.9%。実使用空間での効果とは異なります。


ダニ 分解・除去 〈和歌山県立医科大学との共同研究〉


コナヒョウヒダニ、ヤケヒョウヒダニ (フン・死骸) などの生物系アレル物質で実証



ストリーマ放電ユニットの電極上に 「ダニ(死骸)」を設置し、ストリーマ放電を 15分照射後、電子顕微鏡で撮影。







除去可能な有害化学物質

- ●ホルムアルデヒド※2
- ●ディーゼル粉塵(DEP)
- ●排ガス系の有害化学物質…NOx/テトラクロロエチレン/ベンゼン/トリクロロエチレン/ジクロロエタン/ジクロロメタン/クロロホルム
- ●VOC系の有害化学物質…iso-ブタノール/ヘキサン/スチレン/ノナン/トリメチルベンゼン/キシレン/ナフタリン/エチルベンゼン/トルエン/酢酸エチル 全19種類

※2 試験方法:減衰法除去性能試験 試験室:6畳チャンバー(22~24㎡)温度:23±3℃ 湿度:50±20% 換気条件:0回 濃度0.2ppmを常時発生した場合、厚生労働省のガイドライン 0.08ppmを維持=36m/hの除去能力(換気性能18畳相当)


加湿のための水をキレイにすれば、ダイキンは光速ストリーマで水の除菌

水トレー内の加湿用の水に効果を発揮します。


ストリーマ技術による清潔加湿&空気清浄で、快適な暮らし。


■光速ストリーマで水除菌*1

ストリーマを加湿フィルターだけでなく水トレーにも照射することで、水に含まれる雑菌をさらに除菌。 水まわりの清潔さを保つことで、キレイな空気とうるおいをお部屋に届けます。




■水中の細菌を抑制※1





■水中のぬめりの原因菌に対する効果



※1 測定方式:除菌効果試験 試験機関:(財)日本食品分析センター 試験番号: 第10056468001-01号 試験結果:4時間で99.9%除去。24時間で99.9%除去。

実機を1m³BOX内に設置。実機の水トレー内に1/200NB培地に菌液を接種した試験液を入れ、実機を運転。24時間後水トレー内の水を採水 し生菌数を測定。測定機:ACK55L 風量ターボで運転。

※2 測定方式:抗菌試験/細菌除去試験 試験機関:(財)日本食品分析センター 試験番号:第203120769-001号 試験結果:99.99%除去/カビ除去試験 試験機関:(財)日本食品分析センター 試験番号:第204041635-001号 試験結果:99.9%除去/ウイルス除去試験 試験機関:(財)北里環境科学センター 試験番号 北環発21_0026号 試験結果99.9%除去 試験装置においてフィルターに吸着させたウイルスにストリーマ放電で生じた活性種を照射。商品と同じストリーマ放電部を使用し、距離、位置ともに同等に設定。TCID50及び CPE法により除去率を測定。4時間で除去率99.9%。実使用空間での効果とは異なります。※3 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。※4 JEM 1426(電気加湿器)による室温20℃湿度30%でターボ運転した時の加湿能力。

より快適な にこだわり

ファミリーも満足のハイグレー

光速ストリーマによりカビなどを分解・除去※2&清潔加湿で 広いお部屋もキレイに。運転音も低騒音設計です。







ACK75L-W パールホワイト

水除菌

600



ACK75L-T ビターブラウン



m = '= 'x	8畳を清	争する目安	適用床面積の目安				
空気清浄	10	分	~28	ท์) * 3			
		Ĭ	5用床面	穫の目安			
	600	プレム	ゾ	木油	± T		
	mL/時	~17馬(~27m²)	~10馬(~17m²)		

パワフル吸引 すみずみまでスピード清浄。

お部屋の気になるホコリやニオイをすばやくキレイにしたい時は、 大風量でハイパワーのターボ運転がおすすめです。

すばやくキャッチ。/ 舞い上がるホコリも





8畳相当の部屋にて、10分間運転した前後の写真 新日本空調(株)微粒子可視化システムにより撮影

ターボ運転

-ソナルニーズに対応したコンパクトタイプ

お部屋に合わせて選べるカラーも充実。もちろん光速ストリーマ搭載で高い快適性能を誇ります。



7.5



ACK55L-W バニラホワイト



ACK55L-P ストロベリーピンク



ACK55L-T ココアブラウン



空気 清浄		浄する目安 2分		月床面積の目安 3畳(~38㎡)※3
		適用	床面	積の目安
	500	プレハフ		木造
	mL/時	~14畳(~23m		~8.5畳(~14㎡)

0 69 " C. C. C. パワフル空気清浄のスタンダー

カビなどのアレル物質をぐんぐん吸い込み、光速ストリーマの力で分解・除去。

パワフル空気清浄機 光クリエール

風量

007 1 3

適用床面積の目安 8畳を清浄する目安 10分

●加湿機能はありません








ACM75L-W ホワイト

花粉やダニ、カビやアレル物質なキャッチして光速ストリーマで除去。

フィルターに捕獲したものに効果を発揮します。



※1 測定方式:抗菌試験/細菌除去試験 試験機関:(財)日本食品分析センター 試験番号:第203120769-001号 試験結果99.99%除去/カビ除去試験 試験機関:(財)日本食品分析センター 試験番号:第204041635-001号 試験結果99.9%除去/ウイルス除去試験 試験機関:(財)北里環境科学センター 試験番号 北環発21_0026号 試験結果99.9%除去。実使用空間での効果とは異なります。※2 試験条件:アレル物質に光速ストリーマを照射し、ELISA法/電気泳動法/電子顕微鏡法のいずれかでアレル物質タンパクの分解を確認。(和歌山県立医科大学との共同研究)※3 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。電機工業会基準はタバコを1日5本以上に設定。なお、タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。使用状況により、寿命が早いことがあります。

【空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について】・たばこの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。・常時発生し続けるにおい成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。

どを6層構造で

るパワフル空気清浄。






交換用集塵プリーツフィルター(5枚標準付属)

タバコを1日10本喫煙した場合 約10年間※3買い増し不要。

タバコを1日5本喫煙した場合 約20年間※3.4。

浮遊カビ菌などを除去※1

大風量で吸い込んだカビ菌などを フィルターでしっかりキャッチ。 さらに、光触媒チタンアパタイトと 光速ストリーマで抑制・除去します。



部屋面積:約8畳 試験方法:施設内に空気清浄機を設置。施設内で空気をかくはんし ながらカビ胞子を散布し、経時的に空中浮遊カビ数を測定。測定方法:エアーサンプ 験報告書番号:第209060945号-002試験機関:(財)日本食品分析センター 武験機:うるおい光クリエール 試験結果:始動後15分で約99%を除去

Nev

水に潜む 細菌などを抑制。 光速ストリーマによる水除す

水トレー内の加湿用の水に効果を発揮します。

ホルムアルデヒドやニオイを分解。 光触媒&ストリーマ脱臭触媒

光触媒で二オイやウイルスを抑制。*7 光触媒チタンアパタイト(集塵プリーツフィルター裏)

フィルターに捕獲したものに効果を発揮します。

帯電したフィルターで ホコリや花粉を吸着。

静電集塵フィルター(集塵プリーツフィルター表)

ホコリや花粉を帯電させ 次のフィルターへ。

プラズマイオン化部

脱臭

ニオイの原因を光速ストリーマで分解。

悪臭の原因となる成分をフィルターに吸着させて光速ストリーマで分解。 ニオイの吸着能力は再生するので

脱臭触媒の交換が不要に。

悪臭 の 原因

トイレ

生ゴミ



低騒音設計 パワフル大風量でも、低騒音運転。 空清運転時の運転音と風量(ACK75L) 静音 低騒音 低騒音

※4 あくまでフィルターの耐久性を示したものであり、商品本体の寿命を保証するものではありません。※5 測定方式:除菌効果試験試験機関:(財)日本食品分析センター 試験番 号:第10056468001-01号 試験結果:4時間で99.9%除去。24時間で99.99%除去。※6 試験方法:減衰法除去性能試験 試験室:6畳チャンバー(22~24㎡) 温度:23±3℃ 湿度:50±20% 換気条件:0回 濃度0.2ppmを常時発生した場合、厚生労働省のガイドライン0.08ppmを維持=36㎡/hの除去能力(換気性能18畳相当)※7 試験装置においてフィルターに吸着させたウイ ルスと同等条件のウイルスにストリーマ放電で生じた活性種を照射。商品と同じストリーマ放電部を使用し、距離、位置ともに商品と同等に設定。TCID50及びCPE法により除去率を測定。4 時間で除去率99.9%。実使用空間での効果とは異なります。測定方式:ウイルス除去試験 試験機関:(財) 北里環境科学センター 試験番号 北環発21_0026号 試験結果99.9%除去

加湿時にも、空気清浄能力が低下し ダイキンならではの清潔加湿。

キレイ水加湿

5つの機能で作り上げる、ダイキン独自の清潔



水トレーに直接ストリーマを 照射する水除菌炎

ぬめりを 抑制

加湿のための水が流れるトレーに ストリーマを照射し、水をキレイに保ちます。 水除菌の効果でぬめりの発生を約6ヶ月抑制。※1






液を接種した試験液を入れ、実機を運転。24時間後水トレー 水を採水し生菌数を測定。測定機:ACK55L 風量ターボで運転



加湿フィルターにストリ 照射しフィルターを除菌。

加湿機能を使わない時でも、 加湿フィルターには常にストリーマが照射されるので清潔です。



ハイパワー加湿

すばやくお部屋全体にいきわたる。

加湿しても風量が落ちないハイパワー加湿で、8畳のお部屋なら15分で湿 度50%に。空気の広がり方もムラがなく、お部屋をうるおいで満たします。







加湿試験条件(気流解析条件)対象:うるおい光クリエール 室内条件:初期温度20℃ 初期湿度20%閉め切った部屋(換気なし) 室内の大きさ:約8畳 運転モード:ターボ運転、加湿量600mL/時

室内の条件により、加湿スピードは異なります。



のどやお肌にうれしい、高めの湿度。

のど・はだモードなら、お肌に水分をしっかり補給。しっとりみずみずし いお肌をキープしつつ、お部屋も高めの湿度にします。

1時間で肌水分量に これだけの差が! 肌水分量(uS) 65.9 加湿なし 加湿あり

目尻のシワ係数測定からのイメージ写真





加湿なし

シワが深く目立った状態 お肌のキメが整った状態

【目尻の肌の水分量の測定】 〈各部屋1時間在室時の肌の乾燥状態比較〉 加湿なし条件:25℃30%加湿あり条件:25℃50% 被験者:乾燥肌の30代主婦8名※当社調べ

※1 測定方式:除菌効果試験 試験機関:(財)日本食品分析センター 試験番号:第10056468001-01号 試験結果:4時間で99.9%除去。24時間で99.99%除去。運転しストリーマを照射し続けた場合、約6ヶ月の 抑制効果。※2 運転レストリーマを照射し続けた場合。ホコリなどの付着により約1ヶ月に1度のお手入れをおすすめします。※3 加湿フィルターで捕獲したものに効果を発揮します。試験装置において同等 条件の細菌にストリーマ放電で生じた活性種を照射。商品と同じストリーマ放電部を使用し、距離、位置ともに商品と同等に設定。実使用空間での効果とは異なります。測定方法:抗菌試験/細菌除去試験 試験 機関:(財)日本食品分析センター 試験番号:第203120769-001号 試験結果:99.99%除去/カビ除去試験 試験機関:(財)日本食品分析センター 試験番号:第204041635-001号 試験結果:99.9%除去

ない



ダイキンの加湿技術がつくりだす 水の粒子"E-moist"。上質な うるおいをお肌へ届けます。





空間。

STREAMER



STREAMER

加湿フィルターが直接水につからない 水車式クリーン加湿構造。

運転時のみ水をくみ上げ加湿フィルターを 保水するので、清潔な加湿が可能になります。

[/] カビを _〈 抑制

クリーン設計の抗菌・ 防カビ加湿フィルター。

菌やカビの繁殖を抑えるクリーン設計で、 すこやかな空気を届けます。



水トレーは銀イオンコーティングで 電源OFF時も清潔に。

銀イオンの効果でぬめりや水あかを抑制。

10年間 効果が 持続

加湿フィルター



約10年間交換不要※

加湿フィルターは繊維自体が水を吸わないので汚れにくく、月に1回の洗浄で120ヶ月(約10年)交換不要です。

タンクの水は水道水を使い、毎日新しい水に入れ替えてください。

New

タンク給水ガード

かんたん給水を実現。

給水口に取り付けるアタッチ メントで、ご家庭の洗面所でも 楽に給水できます。



充実機能とカンタン操作で 暮らしを快適に。

下に貯まりやすい花粉もパワフル吸引

本体下部の吸込口で、床面近くに貯まりがちな花粉やハウスダストなどをパワフルに吸引。小さなお子さまがいるご家庭でも安心です。

花粉モード 搭載 風量を切り換えて花 粉が床に落ちる前に キャッチします。

ACK75L

(3)

■赤ちゃんの生活ゾーンには、 大きなハウスダストがいっぱい

布団上げ下ろし後90分静置した時のハウスダスト数(個)



ちゃんの 活ゾーン 人間栄養

操作パネル(ACK75L)

便利な切タイマー

お出かけやおやすみの時に 便利な3段階の切タイマー(1・4・8時間)

風量ボタン

ダイキンだけのきめ細かな 風量5段階設定



(New)

静かで消費電力を抑える**「ecoボタン」(ACK75L・ACM75L)

風量を「しずか」「弱」のみで自動調節。 消費電力を抑え、静かなので、おやすみ時などに 便利です。(空気清浄、加湿能力は低下します)

しずか

自動調節

弱

STREAMER

運転入切

(New)

風向きを変えられる「かえルーバー」(ACK75L)

「かえルーバー」なら、 置き場所やお部屋の形に合わせて 風向きを変えられるので便利です。



フラップは3段階 で調整可能

※4 試験機関:(財)日本紡績検査協会 試験方法: 抗菌-フィルム密着法 試験番号:006728-1 防力ビ-ハロ一法 試験番号:006728-3 ※5 試験機関:(財)日本食品分析センター 試験方法: 試験室内において3ヶ月放置し、一般細菌(生菌)とカビ数を分析。試験番号:第207080471-002号 ※6 JEM 1426(電気加湿器)による室温20℃湿度30%でターボ運転した時の加湿能力。※7 加湿能力が80%に低下するまでの期間で算出。1日8時間の運転でお手入れを1ヶ月に1回行った場合。(当社調べ) ※8 ecoボタンOFFとONの比較。運転時間:24時間・風量:自動。ecoボタンOFF(11.8Wh)、ecoボタンON (8.54Wh)。



※1 JEM 1426(電気加湿器)による室温20℃湿度30%でターボ運転した時の加湿能力。※2 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。※3 試験条件:アレル物質に光速ストリーマを照射し、ELISA法/電気泳動法/電子顕微鏡法のいずれかでアレル物質タンパクの分解を確認。(和歌山県立医科大学との共同研究)※4 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。電機工業会基準はタバコを1日5本以上に設定。なお、タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。使用状況により、寿命が早いことがあります。※5 試験装置においてフィルターに吸着させたウイルスにストリーマ放電で生じた活性種を照射。商品と同じストリーマ放電部を使用し、距離、位置ともに同等に設定。TCID50及びCPE法により除去率を測定。4時間で除去率99.9%。実使用空間での効果とは異なります。

【空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について】・たばこの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。・常時発生し続けるにおい成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。

花粉もキャッチする独自のフィルター構造を採用。

ナノサイズのウイルスも吸着できる光触媒チタンアパタイトと光速除菌フィルターの組み合わせを採用しました。 サイズはコンパクトでも、快適性能はビッグなニューモデルです。



光触媒でニオイやウイルスを抑制。

光触媒チタンアパタイト(光速除菌フィルター裏) フィルターに捕獲したものに効果を発揮します。

> ●試験装置においてフィルターに吸着 させたウイルスと同等条件のウイルス にストリーマ放電で生じた活性種を照 射。商品と同じストリーマ放電部を使 用し、距離、位置ともに商品と同等に設 定。TCID50及びCPE法により除去率を 測定。4時間で除去率99.9%。実使用 空間での効果とは異なります。測定方 式:ウイルス除去試験 試験機関:(財) 北里環境科学センター 試験番号 北環 発21_0026号 試験結果99.9%除去

タバコを1日5本 喫煙した場合 約10年間※4

花粉やカビなどが付着した。 ホコリをキャッチし、ストリーマで分解除去。※5 光速除菌フィルター(光速除菌フィルター表)

ホルムアルデヒドや ニオイを分解。

光触媒&ストリーマ脱臭触媒

加湿フィルターや水トレーを光速ストリーマで除菌。***



フィルターが直接 水につからない クリーン加湿構造。

加湿フィルター

加湿フィルターに ストリーマを照射し フィルターを除菌。※7


クリーン設計の抗菌・防カビ※8 加湿フィルターは、加湿機能を 使わない時でも、常にストリーマが 照射されるので清潔です。

出し入れがラクラク! 側面スリムタンク



水トレーに 直接ストリーマを 照射する水除菌。※

銀イオンの効果でぬめりや 水あかを抑制※10保管時も クリーンさを保ちます。



液を接種した試験液を入れ、実機を運転。24時間後水トレー内の 水を採水し生菌数を測定。測定機:ACK55L風量ターボで運転。

機能一覧								
水除菌加湿	のど・はだモード	光速除菌フィルター						
温湿度センサー	光触媒チタンアパタイト	光速ストリーマ						
花粉モード	ターボ運転	ストリーマ脱臭触媒						
ホコリ・ニオイセンサー	省エネ自動運転	チャイルドロック						
表示ランプ調整	除菌・抗ウイルス	静音設計						
バイオ抗体フィルター(別売)								

※6 試験方法:減衰法除去性能試験 試験室:6畳チャンバー(22~24㎡)温度:23±3℃ 湿度:50±20% 換気条件:0回 濃度0.2ppmを常時発生した場合、厚生労働省のガイドライン0.08ppmを維持 =36m²/hの除去能力(換気性能18畳相当)※7加湿フィルターで捕獲したものに効果を発揮します。試験装置において同等条件の細菌にストリーマ放電で生じた活性種を照射。商品と同じストリー マ放電部を使用し、距離、位置ともに商品と同等に設定。実使用空間での効果とは異なります。測定方法:抗菌試験/細菌除去試験 試験機関:(財)日本食品分析センター 試験番号:第 203120769-001号 試験結果:99.99%除去/カビ除去試験 試験機関:(財)日本食品分析センター 試験番号:第204041635-001号 試験結果:99.9%除去 ※8 試験機関:(財)日本紡績検査協会 試験方 法:抗菌・フィルム密着法試験番号:006728-1 防力ビノハロー法試験番号:006728-3 ※9 測定方式:除菌効果試験試験機関:(財)日本食品分析センター試験番号:第10056468001-01号試験結果: 4時間で99.9%除去。24時間で99.99%除去。※10 試験機関:(財)日本食品分析センター 試験方法:試験室内において3ヶ月放置し、一般細菌(生菌)とカビ数を分析。試験番号:第207080471-002号

商品一覧



ACK75L-W パールホワイト



ACK75L-T ビターブラウン

ルム共和国 あじ はだて ドー・海海南に、は - 単純母子も、マッケノト - ツキュレリ

最大風量 7.5 m³/分

加湿空気清浄機 床置形 うるおい光クリエール

お部屋をきれいにする目安/8畳-10分※2 適用床面積の目安/~28畳(~46m²)



AC	K55	L-W	
\ _	ラホワ	フイト	

		水除菌	菌加湿	のど・は	だモード	温湿度~	センサー	光触媒チ	タンアパタイト	光速ス	トリーマ	水除菌加湿		
		花粉干	Eード	ecoŦ		ターカ	で運転	切タイマ・	一(1•4•8時間)	ストリーマ	マ脱臭触媒	光触媒チタンアパ	タイト	
		プラズ	マ集塵	ホコリ・ニオ	イセンサー	集塵プリー	ソフィルター	省エネ	え自動運転	かえル	/ - /\(\)'-	ストリーマ脱臭魚	触媒	
		チャイル	ドロック	表示ラン	プ調整	除菌•抗	ウイルス	静	音設計	バイオ抗体フ	ィルター(別売)	表示ランプ調	整	
	希望小売価格					78,7	50円	,		•				
						克空	清浄			加湿機能				
	適用床面積の目安	空気清浄単独			~28畳(~46m²) 8畳を清浄する目安10分®²				空気清	清 净単独				
			加湿+空気	青浄		~28畳(8畳を清浄す		2		\ブ17畳(〜27 ₺10畳(〜17n		加湿+空気清浄		
	電源		単相100V(50Hz・60Hz共通) キャブタイヤコード(床置対 <u>応</u>)											
	本体寸法(mm)		H618×W415×D290 (H621×W415×D302 突起含む)											
	本体質量(kg)		13 (水無し)											
	モード			空気清浄 加湿機能 空						空気清浄				
		しずか**3	弱	標準	強	ターボ	しずか***	弱	標準	強	ターボ	しずか**3	標準	
	風量(m³/分)	1.0	2.5	4.0	5.5	7.5	2.0	2.5	4.0	5.5	7.5	1.0	3.2	
	消費電力(W)	8.0	11.0	18.0	35.0	81.0	12.0	13.0	20.0	37.0	83.0	8.0	17.0	
貫	電気代(円) 1時間当たり 1kwh=22円(税込)	0.18	0.24	0.40	0.77	1.78	0.26	0.29	0.44	0.81	1.83	0.18	0.37	
	運転音(dB)	17	26	36	43	51	21	26	36	43	51	18	38	
	加湿方式*1			600 (r	nL/時) 気化:	エレメント回転	式・ダブルバ	パスミキシン	/グ方式					
	タンク容量(L)					約	4.0							
交換用	交換用フィルター		KA <mark>C017</mark> A4(5,775円) 5枚 タバコを1日10本喫煙した場合、約10年間 ^{®4} 欠換・購入の目安 タバコを1日5本喫煙した場合、約20年間 ^{®4-5}											
	加湿フィルター		KNME0 <mark>06B</mark> 4(3,150円) 1枚(交換・購入の目安約10年)											
別	バイオ抗体フィルター		KAF979B4(2,100円) 1枚(交換・購入の目安約1年)											
別売品	壁掛けキット													
пп	風向調整ルーバー													

捕生1. 抑制・分解できるもの



花粉(ス主花粉、ハンノキ花粉、シラカンバ花粉、 ヒノキ花粉、エンピッピャクシン花粉、ラクウショウ 花粉、ヨモギ花粉、カモガヤ花粉、ブタクサ花粉、 ハルガヤ花粉、オオアワガエリ花粉、オオバコ花粉、 ブナ花粉)



室内空気汚染物質 (ホルムアルデヒド、 トルエン、キシレン、 スチレン)



ディーゼル粉塵 (DEP)



ススカビ、コウジカビ カワキコウジカビ、クロカビ、 アカカビ、アオカビ



ゴキブリ ワモンゴキブリ (フン) 、 チャバネゴキブリ (フン)





ダニ ヤケヒョウヒダニ (フン・死骸)、 コナヒョウヒダニ (フン・死骸)

捕集できるもの/ 脱臭できるもの





ペットの毛







アンモニア

機能一覧

菌・ウイルスなどをチタンアパタイトが しっかりと吸着し、光触媒で抑制します。

ターボ運転

帰宅時や来客時などお部屋をすばやく キレイにしたい時に便利なハイパワー 運転です。

交換用集塵プリーツフィルター5枚を 本体内に標準で付属。10年間*3(20年間) 13 買い増し不要で経済的です。

加湿フィルターが水につからない構造。 さらに加湿する水に含まれる細菌を 抑制し、清潔な加湿が可能です。

酸化力の強い高速電子でニオイ・アレル 物質などをすばやく分解する技術です。

便利な3段階の切タイマー。(ACK75Lは 1・4・8時間、ACM75Lは1・2・4時間)

省エネ自動運転

センサーで監視しながら空気の汚れ 具合に応じてムダのないように 自動運転します。

のどやお肌にやさしい高めの湿度に 自動でコントロールします。

-風量を「標準」⇔「弱」で切換えて ゆるやかな気流を起こし、花粉が床に 落ちる前にキャッチします。

ニオイ・アジュバントなどを触媒上に 吸着して、ストリーマの力で分解します。

3段階の調整で、壁際に置いても壁の 汚れを防ぐことのできるルーバーです。

光速除菌フィルター

ウイルスやカビなどが付着したホコリを キャッチし、ストリーマで除去します。

空気の汚れ具合に応じて、 「しずか」「弱」運転のみで自動制御。 就寝中などにおすすめです。

プラズマ集塵

ホコリや花粉をプラスに、静電集塵 フィルターをマイナスに帯電させて集塵 します。

お子様が誤って操作するのを

湿度を感知して、 わかりやすくお知らせします。

バイオ抗体フィルター(別売)

捕集したウイルスを約1分で抑制する バイオテクノロジーを利用した フィルターです。

空気の汚れ具合やニオイを感知して、 3つの色でわかりやすくお知らせします。

本体表示部のランプの明るさを



ストロベリーピンク



ココアブラウン

最大風量 **5.5** m³/分

加湿空気清浄機 床置形 うるおい光クリエール

お部屋をきれいにする目安/8畳-12分※2 適用床面積の目安/~23畳(~38m²)





床置・卓上 壁掛け兼用形

パワフル空気清浄機 光クリエール

お部屋をきれいにする目安/8畳-10分※2 適用床面積の目安/~28畳(~46m²)

ACM75L-W ホワイト

							光触媒ナタンノ	<i>'</i> ハタイト	光速ストリーマ	16	粉七一ト
							eco T -	- F	ターボ運転	切タイマ	?一(1•2•4時間)
の	ど・はだモード	光速除菌フィルク	7 —	温湿	度センサー		ストリーマ脱	臭触媒	プラズマ集塵	ホコリ・	ニオイセンサー
光	速ストリーマ	花粉モード		タ	ーボ運転		集塵プリーツス	フィルター	省エネ自動運転	· チャー	イルドロック
ホコリ	J・ニオイセンサー	省エネ自動運	云	チャイルドロック			表示ランフ	プ調整	除菌・抗ウイルス	て 青	争音設計
	菌・抗ウイルス	静音設計		バイオ抗体	フィルター(別	売)	バイオ抗体フィル・	ター(別売)			
	59,85	50円							59,850円		
	空気清浄 加湿機能										
	~23畳(~38m²) 8畳を清浄する目安12分*²						~28畳(~46m²) 8畳を清浄する目安10分**2				
	~23畳(< 8畳を清浄す	プレハブ14畳 〜木造8.5畳(・									
単相100V(50Hz・60Hz共通) キャブタイヤコード(床置対応)								0V(50Hz∙60	Hz共通) キャブタイ	イヤコード(床間	量対応)
H585×W370×D270							Н	576×W395×I	D230 (H576×W403)	<d241 td="" 突起含む<=""><td>)</td></d241>)
	10 (水	無し)							8.5		_
			加湿機能	能 			しずか*3	弱	標準	強	ターボ
	ターボ	しずか*³	標準		ターボ		Cyn	33	1示年	755	<i>y</i> .v.
	5.5	1.8	3.2		5.5		1.0	2.5	4.0	5.3	7.5
	62.0	11.0	19.0		64.0		6.0	9.0	14.0	26.0	63.0
	1.36	0.24	0.42		1.41		0.13	0.20	0.31	0.57	1.34
	51	24	38		51		17	26	33	40	48
500	(mL/時) 気化エレメント回転	云式・ダブルパスミキシングフ	方式						·	_	
約3.0									_		
(交:	KAFP017A4(5,775円) 1枚 (交換・購入の目安) タバコを1日10本喫煙した場合、約5年間 ⁸⁴ タバコを1日5本喫煙した場合、約10年間 ⁸⁴					(交換•貝	# 3 OP#)	C017A4(5,775円) タバコを1日10本専 タバコを1日5本喫	煙した場合、約	的10年間* ⁴ 20年間* ⁴⁻⁵	



街の排ガス(トリクロロ エチレス ベンゼン、テトラ クロロエチレン、ジクロロ メタン、クロロホルム、ジク ロロエタン)





iso-ブタノール、





KNME017A4(3,150円) 1枚(交換・購入の目安約10年) KAF017A4(2,100円) 1枚(交換・購入の目安約1年

ネコ上皮



ハムスター 上皮 (フケ)







KAF979B4(2,100円) 1枚(交換・購入の目安約1年) KKK979A4 (4,410円) ※風向調整ルーバーとの併用はできません。 KDJ979A4(3,150円)※壁掛けキットとの併用はできません。



生ゴミの ニオイ



料理の







(表示価格は税込価格です)

●清浄時間算出条件について

〈適用床面積とは〉(社) 日本電機工業会規格 (JEM1467) にて規定されている項目で、自然換気回数1 (1回/時間) の条件において、粉塵 濃度1.25mg/m³の空気の汚れ⁸¹を30分でビル衛生管理法に定める0.15mg/m³まで清浄できる部屋の大きさを基準として定めている。

〈各畳数での清浄時間の算出〉上記規定により、各畳数での粉塵濃度を1.25mg/m³から0.15mg/m³、すなわち初期濃度の12%の粉塵になるまでの時間を算出している。

- *の商品は希望小売価格を定めていません。※1 JEM 1426 (電気加湿器)による 室温20℃湿度30%で運転した時の加湿能力。※2 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。 ※3 運転音を抑えた微風運転のため空気清浄、脱臭能力は低下します。お部屋の空気のヨゴレやニオイが取れにくい場合は、風量を上げた運転をおすすめします。
- ※4 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。電機工業会基準はタバコを1日5本以上に設定。なお、タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。使用状況により、寿命が早いことがあります。

※5 あくまでフィルターの耐久性を示したものであり、商品本体の寿命を保証するものではありません。※6 汚れとは、ニオイ・菌・花粉などを指します。しみや油汚れなどは、取れません。

集塵スピードの目安 機能一覧表

(日本雷機工業会規格IFM1467に基づく試験方法により算出)

									口华电饭-	上未五水川	D) LIVITAU	に至って	ルがノノル	- より昇山/
	28畳	27畳	25畳	23畳	22畳	20畳	18畳	16畳	14畳	12畳	10畳	8畳	6畳	4.5畳
ACK75L ACM75L ~28畳	30分	29分	27分	26分	25分	23分	21分	19分	17分	15分	13分	10分	8分	6分
ACK55L ~23畳	-	-	-	30分	29分	27分	25分	22分	20分	18分	15分	12分	9分	7分

別売品/交換用フィルター価格表以前に販売しておりましたクリエールのフィルターは下表をご参照ください。

発売/年			1996		1997			
機種名	ACEF3AS-H(-W)	ACEF25AS-H(-W)	ACEF25E-H(-W)	ACEF5D-W(-H)	ACEF8D-W(-H)	ACEF3BS-W(-H)	ACEF4BS-W(-H)	ACEF25F-H(-W)
品 番	KAC04B			KAC08B	KAC08B	KAC04B	KAC06	KAC04B
希望小売価格	5,250円			6,300円	6,300円	5,250円	5,775円	5,250円
交換・購入の目安	4年			4年	4年	4年	4年	4年

発売/年	1998	19	99	2000	2001
機種名	ACEF3CS-H(-C)	ACEF3DS-A	MC401-C	ACM6A-C	ACM6B-N
品 番	KAC04B	KAC04C	KAC14E	KAC14E	KAC14E
希望小売価格	5,250円	5,250円	5,775円	5,775円	5,775円
交換・購入の目安	4年	6年	7年	7年	7年

発売/年	2002	2003	2004	2005	
機種名	ACM6C-N	ACM7D-W	ACM75E-W	ACM75F-W	ACM65TE-W
品 番	KAC14E	KAC959A4	KAC972A4	KAC972A4	KAC966A42
希望小売価格	5,775円	5,775円	5,775円	5,775円	5,775円
交換・購入の目安	7年	7年	7年	7年	2年

発売/年 2007 2006 2008 ACM75G-W ACM75H-W ACK75J-W ACM75J-W 機種名 品番 KAC998A4 KAC998A4 KAC998A4 KAC998A4 希望小売価格 5,775円 5,775円 5.775円 7年 7年 7年 交換・購入の目安

加湿用フィルター 2008 ACK75J-W KNME998A4 2,310円 2年


発売/年	2009							
機種名	ACK75K-W							
名 称	交換用プリーツフィルター	加湿用フィルター	バイオ抗体フィルター					
品 番	KAC017A4	KNME006B4	KAF979B4					
希望小売価格	5,775円	3,150円	2,100円					
交換・購入の目安	10年	10年	1年					

発売/年	2009					
機種名	ACM75K-W					
名 称	交換用プリーツフィルター	バイオ抗体フィルター				
品 番	KAC017A4	KAF979B4				
希望小売価格	5,775円	2,100円				
交換・購入の目安	10年	1年				

(表示価格は税込価格です)

バイオ抗体フィルター(別売品)でウイルスを抑制。※6

ウイルスはフィルターで捕集後、 できるだけ早く抑制してしまうことが大切。 別売品のバイオ抗体フィルターを取付けると、 ウイルスを抑制*6することができます。



バイオ抗体フィルターの寿命は開封後約1年です。 継続してご使用される場合は、約1年ごとにお買い換えください。 バイオ抗体フィルターがなくても、空気清浄機の運転は可能です。

早稲田大学と厚生労働省国立感染症研究所との共同研究で実証されました。

※6 効果はバイオ抗体フィルター上で捕集したものに対して発揮します。試験方法:抗ウイルス試験(ネブライザーでウイルスを噴霧し、フィルターで回収したのち、ウイルス感染度合いを評価)試験結果:1分で99.99%除去。実使用空間での効果とは異なります。

[空気清浄機の集塵・脱臭能力について]

・たばこの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。 ・常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。

交換用フィルターは、お買上げのご販売店または ダイキンコンタクトセンターにてお求めください。



タイキン コンタクトセンター

修理依頼 製品・技術に関するお問い合わせ 部品のご購入 などに

休日でも、夜間でも、専門スタッフが 直接ご相談をお受けします。

ダイキンコンタクトセンターは、24時間365日体制で、 経験豊富な専門スタッフがお客様の 「お困り」 に 直接お応えするコールセンター。

54拠点のサービス網で、全国均一の高品質なサービスを提供しています。

私たち 専門スタッフが

いつでも 応対いたします



24時間365日、 いつでもつながります

24時間365日、専門スタッ フが常駐してサポート。 休日や夜間の出張修理も 行います。



日本全国、 どこでも対応します。

全国をカバーする54拠点の サービス網を確立。高品質 で均一なサービスを提供し



どんな通信手段でも アクセスできます。

- 般電話、携帯電話、 ファックス、Eメール、どの 通信手段でもすぐにアクセ スできます。



どんなご相談でも お受けします。

修理依頼、製品・技術に関 するお問い合わせ、部品の 購入など、なんでも即座に 対応します。



例えば こんなご相談に

- ●修理を申し込みたい。
 ●新冷媒の製品の据付で気をつけることを教えてもらいたい。
 ●機器の仕様を教えて欲しい。
- ●この機種の部品が欲しいので、価格と納期を教えて欲しい。 ●この機種の別売品のことを聞きたい。 ●最新機種のカタログが欲しい。

ダイキン製品を末永く安心してお使いいただくために、万全のサービス体制でみなさまのご要望にお応えします。

お電話から

550120-88-1081

最初に 186 をダイヤルしていただくと折り返しの連絡等がスムーズに行えます。

FAXから

FAX 専用フリーダイヤル 0120-07-0881

WEBから

http://www.daikincc.com

ホームページから検索・購入することができます。

http://ec.daikinaircon.com/betubai2/

世界で唯一 ストリーマ技術搭載で 除湿も加湿もできる清浄機

新ジャンルのエア・コーディネーター





光速ストリーマとは

プラズマ放電の一種である「ストリーマ放電」は、細菌・カビはもちろん、有害化学物資・アレル物質なども除去する酸化分解力を持った 高速電子を生成します。一般的なプラズマ放電(グロー放電)と比べて放電領域が広いため空気中の酸素や窒素と電子がより衝突しやすく、 高速電子を3次元的に広範囲に発生させられるので、同じ電力を投入した時の酸化分解速度は1000倍以上。ダイキンのストリーマ技術は、

※1 2009年8月5日現在ダイキン調べ 【空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について】・たばこの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。・常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。 ◎医療機器ではありません。

暮らしの「空気」をコーディネートする。

春夏秋冬、季節によって空気の環境は変わるもの。

でも、その空気を自分好みに変えることができれば、毎日はもっと心地よくなるはず… 空気のプロ、ダイキンが提案するエア・コーディネーター「クリアフォース」は、

加湿・除湿・脱臭・集塵の4つの機能を搭載し、暮らしの空気を快適に変える、一年中使える一台。 今までになかった新しい空気環境、それはクリアフォースから始まります。



^{※1} 室温20℃、湿度60%でターボ運転した時の除湿能力。 ※2 フィルターに捕獲したものに効果を発揮します。測定方式: 抗菌試験/細菌除去試験 試験機関: (財) 日本食品分析センター 試験番号: 第203120769-001号 試験結果99.9%除去/ウイルス除去試験 試験機関: (財) 日本食品分析センター 試験番号: 第204041635-001号 試験結果99.9%除去/ウイルス除去試験 試験機関: (財) 北里環境科学センター 試験番号 北環発21_0026号 試験結果99.9%除去。実使用空間での効果とは異なります。



「うるおい」が、空気を優しくする。

上質の「うるおい」で、お部屋を満たします。

●大風量ファン装備で、 加湿がスピーディ

START

湿度20%

加湿試験条件(気流解析条件) 対象:クリアフォース 室内条件:初期温度20℃、初期湿度20%、閉め切った部屋(換気なし) 室内の大きさ:約8畳 運転モード:ターボ運転、加湿量650mL/時

※1 JEM1426 (電気加湿器) による室温20℃、 湿度30%でターボ運転した時の加湿能力。

最大加湿

室内の条件により加湿スピードは異なります。 *加湿運転時は空気清浄(脱臭・集塵)運転も 作動しています。加湿の単独運転はできません。

だから、すみずみ までしっかり加湿



●パワフルなハイブリッドミキシング式で、すばやく加湿、かしこく省エネ。



自動切り換え

省エネ運転

設定湿度に 近づくと

ヒーターOFF



※2-3 試験装置において同等条件の細菌にストリーマ放電で生じた活性種を照射。商品と同じストリーマ放電部を使用し、距離、位置ともに商品と同等に設定。実使用空間での効果と は異なります。※2 測定方法:細菌除去試験 試験機関:(財)日本食品分析センター 試験番号:第209071878号 試験結果:一般細菌99.9%除去 ※3 加湿フィルターで捕獲したものに効 果を発揮します。測定方法:抗菌試験/細菌除去試験 試験機関:(財)日本食品分析センター 試験番号:第203120769-001号 試験結果:99.99%除去/カビ除去試験 試験機関:(財)日 本食品分析センター 試験番号:第204041635-001号 試験結果:99.9%除去 ※4 試験機関:(財)日本食品分析センター 試験方法:標準寒天平板培養法 試験結果:99%以上除菌 ※5 試験機関:(財)日本紡績検査協会 試験方法:抗菌ーフィルム密着法 試験番号:006728-1 防カビーハロー法 試験番号:006728-3 ※6 およそ4週間に 1 度お手入れしてください。また 加湿フィルターランプが点灯したら、新しいフィルターと交換してください。24ヶ月(約2年)が交換の目安です。 タンクの水は水道水を使い、毎日新しい水に入れ換えてください。

[空気清浄機の集塵・脱臭能力について]

・たばこの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。・常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。



「うるおい」で、お肌を美肌へ。

E-moist


- ●微細な水の粒子が お肌に水分補給、 乾燥を防ぎます。
- ●独自の加湿技術による 水の粒子「E-moist」で、上質なうるおい。

目尻のシワ係数測定からのイメージ写真



プログス 目立った状態 お肌のキメが整った状態

moist



加湿運転によるお肌のうるおい効果

・目尻の肌の水分量の測定 (各部屋1時間在室時の肌の乾燥状態比較) 加湿なし条件:25で30% 加湿あり条件:25で50% 被験者:乾燥肌の30代主婦8名 ※当社調べ

加湿フィルターと水を同時除菌※2-3キレイ水加湿。

- ●加湿フィルターにもストリーマが直接照射。 水に含まれた雑菌まで除菌します。
- ●加湿機能を使用しない運転時にもストリーマが照射されるので、 フィルターを常に清潔に保ちます。



1時間で

こんなに

うるおう

New 銀イオンの除菌力をより強化し、 ぬめりを抑える「除菌**タンク」

タンク内の銀イオン成分 を高濃度化し、ぬめりをさ らに抑制。取っ手も付いて いるので持ち運びもカン タンです。



クリーン設計の 「抗菌・防カビ**5 加湿フィルター 1**6

加湿フィルターがタンクの水につからず、必要な時だけ水をくみ上げる水車給水方式の採用で、いつもフィルターを清潔に保てます。



暮らしを住まいを、365日見守る。

夏も冬もおまかせ、一年中使える強力除湿。

リビングや クローゼットなどの 湿気を パワフル除湿

- ●除湿エレメントが強力に湿気をキャッチ!
- ●低い気温でも除湿に強い、 デシカント式除湿。
- ●冬場でも余分な湿気を除湿して、 **結露の発生を抑制**。





※1 室温20℃、湿度60%でターボ運転した時の除湿能力。

ヒーターを搭載していますので、室温が3~8℃上昇することがあります。

*除湿運転時は空気清浄(脱臭・集塵)運転も作動しています。除湿の単独運転はできません。

カビ対策にも、効果ばつぐん。

除湿運転がカビの繁殖を防ぎ、

大風量空気清浄で浮遊力ビ菌をすばやく除去。 清潔な空気をスピーディーに室内へ送り出します。



New

内部洗浄

内部の汚れをワンタッチ洗浄。

●除湿ローターの洗浄時期をお知らせ。※2ワンタッチで水分を蒸発させ、除湿ローターを洗浄します。 約30分で自動的に終了します。

※2 お知らせランプ点灯時、運転は停止します。





人がいなくなった部屋の、結露を自動で抑制。





ハウスキープ 加湿から除湿へ自動で切り換えて、結露の発生を抑えます。


部屋干し衣類も、からりと乾燥。

花粉の季節に オススメ!

ランドリー乾燥 さまざまな機能が、衣類の部屋干しをサポート。

- ●大風量&強力デシカント式除湿で、 衣類をスピード乾燥。
- ●オートルーバーの気流が、ムラなく乾かします。
- ●除湿と空気清浄で、 菌の繁殖を抑える清潔乾燥。
- ●牛乾き特有の、気になるニオイ※3 を抑えて快適乾燥。
- ●低騒音 (標準モード/35dB) ターボ運転時は51dB。 「おやすみランドリー乾燥」モード新搭載。

自然乾燥とクリアフォースによる除湿の菌繁殖比較



ランドリー乾燥 試験機関:日本食品分析センター

試験条件:25cm2の不総布に大腸菌と栄養を噴霧したものを各条件で乾燥後、経時的に回収し、洗い出して寒天培地で培養。 - 数を測定することにより生菌数とした

ヒーターを搭載していますので、室温が3~8℃上昇することがあります。

※3 洗濯物の乾燥による雑菌の繁殖を抑制してニオイを抑えます。

[空気清浄機の集塵・脱臭能力について]

たばこの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。



クリアな空気に 包まれた生活を。




お部屋の空気、すみずみまでキレイに。

- ●6.5m³/分のパワフルな吸引力で集塵。
- ●ハウスダスト、菌、ウイルスなどを抑制。

フィルターに捕獲したものに効果を発揮します。

●試験装置においてフィルターに吸着させたウイルスと同等条件のウイルスにストリーマ放電で 生じた活性種を照射。商品と同じストリーマ放電部を使用し、距離、位置ともに商品と同等に設 定。TCID50及びCPE法により除去率を測定。4時間で除去率99.9%。実使用空間での効果とは異 なります。測定方式:抗菌試験/細菌除去試験 試験機関:(財)日本食品分析センター 試験番号: 第203120769-001号 試験結果99.99%除去/カビ除去試験 試験機関: (財)日本食品分析セン - 試験番号:第204041635-001号 試験結果99.9%除去/ウイルス除去試験 試験機関:(財)北 里環境科学センター 試験番号 北環発21_0026号 試験結果99.9%除去

オートルーバーが スイングし*!清浄な 空気をお部屋全体へ。



防汚フロントパネル

●汚れが付着しにくい帯電防止仕様なので、 キレイが長持ち&メンテナンスもラクラク。

吸込口



ターボ運転

- ●大風量&ハイパワーで、お部屋をスピード清浄。
- ●ホコリやニオイを、すばやくキャッチ。

すばやく、力強く、清潔にします。

清浄時間のめやす (適用床面積24畳)

(日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法による算出)詳細はP27をご覧ください。 空気の吸い込み時間は部屋の大きさ(面積×高さ2.4m)/風量(6.5m3/分)による算出。

花粉、アレル物質などを除去。

- ●ダニ、花粉などのアレル物質※2もしっかり除去。 除去率は99.6%*3以上。
- ●花粉は芯まで分解・除去します。



花粉は粒子が大きく、風のない室内では すぐに床に落下します。花粉を吸引しやすい よう、風量を切り換えて落下速度を調節する 「花粉モード」を搭載しました。



フィルターに捕獲したものに効果を発揮します。

光速ストリーマで分解することによって、 アレル物質としての機能をなくします。

カビの分解※4





花粉の分解※







※1 可動範囲50°。しずか運転時ではオートルーバーは作動しません。※2 スギ花粉、ハンノキ花粉、シラカンバ花粉、ヒノキ花粉、エンピツビャクシン花粉、ラクウショウ花粉、ヨモギ花粉、カモ 物質に光速ストリーマを照射し、ELISA法/電気泳動法/電子顕微鏡法のいずれかでアレル物質タンパクの分解を確認。(和歌山県立医科大学との共同研究)※4 光速ストリーマユニットの電極上に「ダニ(死骸)」「カビ」「花粉」を設置し、光速ストリーマを15分照射後、電子顕微鏡で撮影。



におわない空間で、 爽やかな毎日。



家庭用空気清浄機の ホルムアルデヒド 除去性能に関する 研究にて受賞。

つかまえたニオイを、光速ストリーマが強力分解。

●光触媒とストリーマ脱臭触媒で、強力脱臭・強力分解。







ディーゼル粉塵、 排ガス、VOCなどの 有害化学物質*1も パワフルに除去。



脱臭触媒







脱臭触媒の 交換が不要!









ストリーマで ニオイを分解

加湿でニオイを追い出し、除湿でしっかり回収。


水de脱臭



水分子




ニオイ分子



空気中に水分子を放出。



しみついたニオイ分子が、水分子 に追い出され空間に浮き出る。



ニオイ分子と湿気を回収。

●しみついたニオイを脱臭

「水de脱臭」は、加湿と除湿を自動で切り換えて、お部屋の 壁紙やカーテンなどの繊維にしみついたニオイを脱臭する新機能。 加湿でニオイ分子を浮き出させ、その後の除湿運転により ニオイ分子を回収。自然な「水のチカラ」で脱臭します。

水溶性の二オイ成分に効果を発揮します。


*強力な加湿・除湿運転を行いますので、外出時などお部屋に不在の際のみで使用ください。











試験機関: 近江オドエアサービス (株) 試験番号: 第08-0804号 試験方法: 6畳の実験室においてタバコのニオイを染み込ませた布片の 脱臭効果を6段階臭気強度表示法にて検証 試験機: クリアフォース

※1 ディーゼル粉塵(DEP)、ベンゼン、トルエン、エチルベンゼン、キシレン、スチレン、ナフタリン、iso-ブタノール、トリクロロエチレン、NOx、酢酸エチル、ヘキサン、ノナン、トリメチルベンゼン、ホルムアルデヒド、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、クロロホルム、ジクロロエタン [19種類]

キレイな空気をつくる技術と使いやすさ

光速ストリーマ

6つのチカラで、空気のヨゴレやニオイは もちろん有害物質も抑制*1! フィルターに捕獲したものに効果を発揮します。





分解・除去能力を持つ高速電子を放出。

光速ストリーマユニット














ホコリをキャッチ。 細菌やアレル物質を除去。**2

プレフィルター

ホコリや花粉を帯電させ 次のフィルター

プラズマイオン化部

帯電したフィルターで ホコリや花粉を吸着。

静電集摩フィルター (集塵プリーツフィルター表) 光触媒でニオイや 菌などを抑制。*1


光触媒チタンアパタイト (集塵プリーツフィルター裏) ホルムアルデヒドや ニオイを分解。※3

光触媒&ストリーマ脱臭触媒

「オイを分解する強力タッグ!

光速ストリーマ(ストリーマ放電)

光速 ストリーマ で分解! 空気中の成分と 高速電子が ニオイの 原因を分解! 衝突 • 合体



酸素ラジカル、 水酸ラジカルなどの 活性種に変化します。

ニオイ分子 (アンモニアなど) が、 窒素と水に分解され*、脱臭されます。 *アセトアルデヒドの場合、水と 二酸化炭素に分解され、脱臭されます。

光触媒

強力な 酸化力で 悪臭を 分解!

ストリーマユニット 光触媒チタンアパタイト



100,000℃の熱エネルギーに匹敵する酸化分解力!

光速ストリーマ(ストリーマ放電)とはプラズマ放電の1つで、一般的に使用される グロー放電と比べると同じ電力を投入した時の酸化分解速度が1000倍以上になります。



ストリーマ放電に より高速電子が吹 き流し状に発生し



直流ストリーマ放 電を利用した住宅 用空気清浄機の

[空気清浄機の集塵・脱臭能力について]

・たばこの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。 ・常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。

を追求しました。

җぃ場所のニォィを脱臭 洗えるニオイとる~ぶ°

くりかえし使える、 コンパクトな脱臭カートリッジ。

コンパクトタイプだから、玄関、 トイレ、クローゼットなど、狭い場 所でも自由に設置できる優れも の。しかも繰り返し使える、環境に やさしい脱臭カートリッジです。









ひと晩 (8時間)で 脱臭力が再生! 電気代は1回あたり約1円³



効果が衰えたら、ストリ

汚れたら水洗いで、 いつでも清潔!





洗えるニオイとる~ぶ

本体から取り外して、 家中どこでも脱臭。





■トイレに







■靴箱に


■クローゼットに

■車の中に

■冷蔵庫に

操作部パネル

■パネルを閉じた状態




■パネルを開いた状態



多くの機能を搭載していても操作が複雑にならないよう、パネルの中はボタンをエリア ごとにわかりやすく配置。また、よく使うボタンをパネル表面に配置しました。

静音設計



清潔機能

本体の中も、清潔に。

プリーツフィルター5枚が標準で付属。

タバコを1日10本喫煙した場合 約10年間※6買い増し不要。 タバコを1日5本喫煙した場合 約20年間。※6.7

360° キャスタ-

自由自在に移動できる、360°キャスター

本体に360°キャスターを取付けました。設置場所が 手軽に変えられて、使い方がさらに広がります。



安心!ストッパー付

※1 測定方式:抗菌試験/細菌除去試験 試験機関: (財)日本食品分析センター 試験番号:第203120769-001号 試験結果99.99%除去/カビ除去試験 試験機関: (財)日本食品分析センター 試験 番号:第204041635-001号 試験結果99.9%除去。実使用空間での効果とは異なります。※2 試験条件:アレル物質に光速ストリーマを照射し、ELISA法/電気泳動法/電子顕微鏡法のいずれかで アレル物質タンパクの分解を確認。(和歌山県立医科大学との共同研究) ※3 試験方法:減衰法除去性能試験 試験室:6畳チャンバー(22~24㎡) 温度:23±3℃ 湿度:50±20% 換気条件:0 回 濃度0.2ppmを常時発生した場合、厚生労働省のガイドライン0.08ppmを維持=36㎡/hの除去能力(換気性能18畳相当) ※41日あたりの想定負荷:1日にタバコ2本を吸う環境を想定。2ヶ 月あたりの想定負荷:2本/日×60日=120本相当の負荷をJEMAの試験基準に基づく濃度条件で暴露。※5 クリアフォースにおける再生運転(8時間)の電気代は1回あたり1.4円です。(1kwh=22円で 算出)※6 タバコを1日10本喫煙した場合。(日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。電機工業会基準はタバコを1日5本以上に設定)なお、タバコの有害物質(一酸化炭素 等)は分解できません。プリーツフィルターの交換期限は2年に1度が目安です。ただし、使い方や設置場所により異なります。空気の汚れが多いところでご使用の場合は交換期限が短くなりま す。※7 あくまでフィルターの耐久性を示したものであり、商品本体の寿命を保証するものではありません。

味置形 ACZ65L-W

クリアフォース







「洗えるニオイとる~ぷ」 (ホワイト) 1個付

空気清浄時 お部屋をキレイにする目安/8畳-12分※1

起川外面領の日久	- II (- 33m)				
除湿・加湿・脱臭・集塵					
デシカント除湿	ハイブリッドミキシング加湿				
光速ストリーマ	ブラズマ集塵				
ランドリー乾燥	おすすめ運転				
E-moist	センサー(温度、温度、ニオイ、ホコリ				
集座プリーツフィルター	静音設計				

水de脱臭 ハウスキープ

希望小売価格 オープン価格* お部屋をキレイにする目安 8畳-12分*1 空気清浄 加湿 除湿 空気清浄単独 24畳(39m²) ブレハブ18畳(28m2)・木造11畳(18m2) 加湿+空気清浄*2 8畳を清浄する目安-12分※1 8畳を清浄する目安-12分※1 鉄筋16畳(26m2)・ブレハブ12畳(20m2) 除湿+空気清浄*3 太浩8曹(13m2) 8畳を清浄する目安-12分※1 電源 単相100V(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)

色	ホワイト											
本体寸法(mm)	H638×W395×D290 (H638×W402×D305 突起含む)											
本体質量(kg)	15(水無し)											
最大風量(m3/分)		6.5										
集塵方式		電気集塵方式+プリーツフィルター										
脱臭方式				ストリ	一マ放	電+脱	臭触媒	(再生	方式)			
ホルム除去(相当換気量0.5回/h)		24畳(50m³/h)										
モード	空気清浄			加湿			除湿					
	ターボ	強	標準	しずか	ターボ	強	標準	しずか	ターボ	強	標準	しずか
		3.24										
風量 (m3/分)	6.5	4.0	3.0	1.5	6.5	4.0	3.0	2.5	6.5	4.0	3.0	2.5
風量(m3/分) 消費電力(W)*4			3.0 15			4.0 26(210)		2.5 12	6.5 580		3.0 340	2.5 200
	6.5 75	4.0	15	8	77 (260)		17	12	580		340	-
消費電力(W)*4	6.5 75	4.0 25	15	8	77 (260)	26(210)	17	12	580	530 11.66	340	200
消費電力(W)*4 気代(円)*41時間当たり1kwh=22円(税込)	6.5 75 1.65	4.0 25 0.55	15 0.33	8 0.18 17	77 (260) 1.69 (5.72) 5 1	26(210) 0.57(4.62)	17 0.37 34	12 0.26 27	580 12.76 51	530 11.66	340 7.48	200 4.4

650 (mL/時) ハイブリッドミキシング方式

約4.0*7

KAC017A4(5,775円) 5枚

(交換・購入の目安) タバコを1日10本喫煙した場合、約10年間**8 タバコを1日5本喫煙した場合、約20年間*8・9

KAF979B4(2,100円) 1枚 (交換の目安約1年)

*の商品は希望小売価格を定めていません。※1日本電機工業会規格上M1467に基づ試験方法により算出。 (表示価格は税込価格です) ※2 加湿運転時は空気清浄(脱臭・集塵)運転も作動しています。加湿の単独運転はできません。※3 除湿運転時は空気清浄(脱臭・集塵)運転も作動しています。除湿の単独運転はできません。※3 除湿運転時は空気清浄(脱臭・集塵)運転も作動しています。除湿の単独運転はできません。※4 加湿時のかつ河外数字はヒーターのN時の数値です。※5 室温20℃、湿度60%でターボ運転した時の除湿能力。※6 LEM1426 電気加湿器)による 室温20℃、湿度50%でターボ運転した時の防湿能力。※7 除湿時は約3.11にで自動停止、加速やの方効加湿容量は約3.71。※8 タバコを1日10本喫煙した場合。(日本電機工業会規格上M1467に基づ試散時方法により算出、電機工業会基準はタバコを1日5本以上に設定)なお、タバコの有害物質(一般化炭素等)は除去できません。※9 あくまでフィルターの耐久性を示したものであり、商品本体の寿命を保証するものではありません。 (表示価格は税込価格です

KNME998A4(2,310円) 1枚

●集塵スピードの日安機能―覧表

・ハニバー	
	ACZ65L-W ∼24畳
24畳	30分
23畳	29分
22畳	28分
20畳	26分
18畳	24分
16畳	22分
14畳	19分
12畳	17分
10畳	14分
8畳	12分
6畳	9分
4.5畳	7分


(日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出)

清浄時間真出条件について 《適用年面積をはり(注)日本電機工業会規格(JEM1467)にで規定されている項目で、 自然終気回動(1回時間)の条件において、粉塵濃度(J25mg/m²)の受気の汚れ[®]を 30分でといる生管理法に定める0.15mg/m²まで清浄できる部屋の大きさを基準として からなった。

定めている。 〈各量数での清浄時間の算出〉上記規定により、各量数での粉塵濃度を1.25mg/m³ から0.15mg/m³、すなわち初期濃度の12%の粉塵になるまでの時間を算出している。 ※ 汚れとは、ニオイ・菌・花粉などを指します。しみや油汚れなどは取れません。

バイオ抗体フィルター (別売品)で ウイルスを抑制。*10

ウイルスはフィルターで捕集後、できるだけ早 く抑制してしまうことが大切。別売品のバイオ 抗体フィルターを取付けると、ウイルスを 抑制*10することができます。



バイオ抗体フィルターの寿命は開封後約1年です。継続してご使 用される場合は、約1年ごとにお買い換えください。バイオ抗体 フィルターがなくても、空気清浄機の運転は可能です。

早稲田大学と厚生労働省国立感染症研究所 との共同研究で実証されました。

※10 効果はバイオ抗体フィルター上で捕集したものに対して発揮します。 試験方法:抗ウイルス試験(ネブライザーでウイルスを噴霧し、フィルターで回 試験方法:抗ウイルス試験(ネブライザーでウイルスを噴霧し、フィルターで回収したのち、ウイルス感染度合いを評価)試験結果:1分で99.99%除去。 宝伸用空間での効果とは異なります

交換用フィルターは、 お買上げのご販売店にてお求めください。 または

お電話1本で宅配できます。

ダイキンコンタクトセンターより 直接お求め頂くことも出来ます。

汚れが付着しにくい帯

電防止剤を使用。キレイ

000120-88-1081

空気の状況を診断して、

自動で最適な運転モ

が長持ちするパネルで ドを決定します。 đ. ランドリー乾燥 集塵プリーツフィルター ハイブリッドミキシング加湿 | 光速ストリーマ(ストリーマ放電) | 光触媒チタンアパタイト | 吸湿材ゼオライトに湿 | ヒーター加湿と気化式の | 酸化力の強い高速電子で 菌・ウイルスなどをチタ ホコリや花粉をプラス 交換用集塵プリーツフィル 大風量+除湿+オートルー ニオイ・アレル物質など をすばやく分解する機能 気を吸着する方式。低温 加湿方式を切り換えて に、静電集塵フィルタ・ -5枚を本体内に付属。 バーで衣類を乾かしな /アパタイトがしっかり 10年間 (20年間) 買い増 がら生乾きのニオイを でも除湿能力が安定し 大風量でムラなく加湿 と吸着し、光触媒で抑 をマイナスに帯電させ て集塵します。 抑えます。 し不要で経済的です。 です。 制します。 ます。 します。 冬場の加湿運転後、余 高濃度化した銀イオン 約3時間の送風運転で、 除湿に使うローターの 風量を「標準」⇔「弱」で 帰宅時や来客時などお 室内にムラのない気流 成分でタンク内のぬめりを抑制。持ち運びも 汚れを定期的にお知ら 部屋を素早くキレイに をつくり、運転を効率よ くサポートします。 分な湿気を回収して朝 内部を乾燥させてカビ 切り換えるゆるやかな気 方の結露を抑制します。 の発生を抑えます。 せ。内部の汚れをワン 流で、花粉が床に落ちる したい時に便利なハイ カンタンです。 タッチで洗浄します。 前にキャッチします。 パワー運転です。 センサー(温度、湿度、ニオイ、ホコリ) 温度・湿度・ニオイ・ホコ リを検知して、モニター 除湿運転でタンクが満水、加湿運転でタンク 本体表示部のランプの お子様が誤って操作す 加湿と除湿の自動切り 捕集したウイルスを約1 35dBの低騒音。静かさ 明るさを調整できます。 を優先する衣類乾燥 るのを防止できます。 換えで、壁紙やカーテン 分で抑制するバイオテク のランプで空気の状態 が空になった時に点灯 などの繊維にしみつい ノロジーを利用したフィ モードです。 ルターです。 をお知らせします。 たニオイを脱臭します。 します。

(交換の目安 約2年)

雷

交換用

加湿方式※6

タンク容量(L)

別売品 バイオ抗体フィルター

加湿フィルター

プリーツフィルタ-

●脱臭カートリッジ 「洗えるニオイとる~ぷ」 価格表

単体	ホワイト	KAC985A4W(1,890円)				
	グリーン	KAC985A4G(1,890円)				
	パープル	KAC985A4P(1,890円)				
2個セット	グリーン・パープル	KAC985A43(3,675円)				
3個セット	ホワイト・グリーン・パープル	KAC985A44(5,355円)				

(表示価格は税込価格です)

ホワイト グリーン パーブル

「洗えるニオイとる~ぶ」は、使用場所別に使い分けられるよう、3色をご用意しています。 追加でお買い求めの際には、お好みの色をお選びください。 (中身の効果はどれも同じです)

●脱臭カートリッジ「洗えるニオイとる~ぷ」仕様表

○品名:脱臭剤○内容量:脱臭触媒フィルター1個○用途:玄関、靴箱、クローゼット、トイレ、自動車、冷蔵庫○成分:光触媒(チタンアパタイト)、活性炭○有効期間:約2ヶ月(目安)約200回再生できます。

●使用上の注意・●本品は食べられません。●万一、間違って食べた場合は医師にご相談ください。●お子様の手の届かないところに置いてください。●冷蔵庫用としてお使いの場合:冷蔵室(450Lまで)

以前に販売しておりましたクリアフォースのフィルターをお求めの方へ。

交換用フィルター・別売品は、http://ec.daikinaircon.com/betubai2/から検索・購入することができます。

発売/年	2008			2009			
機種名	ACZ65J-W			ACZ65K-W			
名称	交換用プリーツフィルター	加湿フィルター	バイオ抗体フィルター	交換用プリーツフィルター	加湿フィルター	バイオ抗体フィルター	
品番	KAC998A4	KNME998A4	KAF979B4	KAC017A4	KNME998A4	KAF979B4	
希望小売価格	5,775円	2,310円	2,100円	5,775円	2,310円	2,100円	
交換・購入の目安	7年	2年	1年	10年	2年	1年	

(表示価格は税込価格です)

もっと知りたい、空気清浄機

(社)日本電機工業会では、空気清浄機の性能や試験方法、検査方法を細かく定めた「JEM1467=(社)日本電機工業会規格・家庭用空気清浄機の基準」を制定し、公平で統一された情報を提供しています。

JEMAホームページ http://www.jema-net.or.jp/ 空気清浄機ホームページ http://www.kuusei.jp/



1月19日は空気清浄機の日

8畳相当のお部屋 (天井の高さ2.4mで算出)で規定の粉塵濃度の汚れが基準値以下になるまでの時間を表しています。

適用床面積(目安)とは

規定の粉塵濃度の汚れを、30分で清浄できるお部屋の広さを表しています。 (天井の高さは2.4mで算出)


フィルター交換の目安

集塵能力としては、空気を清浄する時間が初期の2倍 以上になるまで。脱臭能力としては、二オイの除去率 が半分になるまでを目安としています。



⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。● 燃焼器具と併用して使用する場合は、換気してください。一酸化炭素中毒を起こすことがあります。● 微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。● この商品は医療機器ではありません。● 故障や破損の原因になりますので、油分の浮遊する場所では使用しないでください。
- 交流100V以外では使用しないでください。● 吸込口、吹出口をふさがないでください。● ストーブ等の熱が直接あたる所へは設置しないでください。● 浴室などの湿気の多いところで使用しないでください。● 台所で換気扇やレンジフードの代わりに使用することはできません。
- (空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について)たばこの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。● 加湿空気清浄機のタンクの水は水道水を使い、毎日新しい水に入れ替えてくださ





ダイキン工業はチャレンジ25キャンペーンに参加しています。


愛情点検

長年ご使用になる空気清浄機の点検は定期的に!



こんな症状は ありませんか?

- パネル取付け後、スイッチを入れても運転しない場合がある。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体ケースが変形していたり異常に熱い。
- こげ臭いニオイがする。
- その他の異常や故障がある。



故障や事故防止のため、必ずお買い 上げの販売店に点検・修理をご相談 ください。



.IMI_0107

登録事業者:

ダイキン工業株式会社 空調生産本部 登録活動範囲:

業務用空調・加熱・冷却及び冷凍機器、 業務用暖房機器、住宅用空調機器、 全熱交換器、空気清浄機、 海トコンテナ用冷凍装置。

圧縮機及び弁類の設計・開発及び製造。



ダイキングループは、 国内全事業所と国内全子会社で 環境マネジメントの国際規格 ISO14001の認証を取得しています。

FC99.12044



「エコ・ファースト制度」は、 業界のトップランナー企業が 環境大臣に対して自らの環 境保全に関する取り組みを 約束する制度です。 ダイキン工業は空調業界で 初めて「エコ・ファースト企業」 の認定を受けました。



ますます広がるストリース技術。

ダイキンの誇る パワフル光速ストリーマ搭載



業務用空気清浄機 パワフル光クリエール

ACEF12L-W(-G)(-A)(-S) 床置形

●本体カラー:ホワイト(-W)、ミントグリーン(-G) ライトブルー(-A)、メタリックシルバー(-S)

希望小売価格 315,000円(税込)

~88m²(~53畳)

●最大風量: 12m3/分

※ 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験 方法により算出。

人が集まる広い空間に。除國服具







設置場所のイメージに合わせたカラーバリエーションをご用意しています。

クリーンな室内環境を実現する、パワフル空気清浄。

最大88m²の大空間も 一台で対応



除菌 浮遊力ビ菌などを除去

フィルターに捕獲したものに効果を発揮します。

フィルターでキャッチしたカビ菌などを、 光触媒チタンアパタイトとパワフル光速ス トリーマで分解・除去します。



脱臭 パワフル光速ストリーマと 光触媒で強力脱臭

悪臭の成分をフィルターに吸着し、パワフ ル光速ストリーマが分解します。



集塵 パワフル吸引で 大空間もすばやく清浄

大風量12m3/分のパワフル空気清浄。 本体正面下部・左右から空気の汚れを吸 引します。

安心をサポートする「保守・メンテナンス契約(有料)」をご利用いただけます。

★商品の詳細は専用カタログ、ホームページをご覧ください。

◎医療機器ではありません。

ダイキンは 空気で、あなたを守る。

空調メーカーとして、ダイキンにできること。

快適なのは、あたりまえ。

わたしたちは空気のプロフェッショナルとして、もう一度空気の力を見つめ直しました。

そうしてたどりついた、あなたを守る空気という発想。

たとえば光速ストリーマで、空気中のヨゴレだけでなく カビなどのアレル物質も分解・除去する。

たとえばE-moistで、お肌を乾燥から守り、 暖めすぎず冷やしすぎない快適をお届けする。

大型施設や病院など、シビアでデリケートな空間での 業務用空調で培ってきたダイキン独自の技術が今、 あなたを守る空気として結実しました。

これからもダイキンは、さらなる上質な空調を目指して 人々の生活を見つめつづけていきます。 あなたをつつむ、空気のように。

光速ストリーマ

E-moist



うるるとさらら 天井埋込カセット形エアコ













修理依頼、製品・技術に関するお問い合わせ、部品のご購入などは

電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

365 8 安心つながる。

ळ 0120-88-1081

最初に 186 をダイヤルしていただくと折り返しの連絡等がスムーズに行えます。

タイキン コンタクトセンター

FAXから

FAX 専用フリーダイヤル

0120-07-0881

WEBから

http://www.daikincc.com

ダイキン空調北海道株式会社……(011)784-5556 ダイキン空調東北株式会社 ………(022) 288-0222 ダイキン空調東京株式会社 ………(03)3374-5101

ダイキン空調神奈川株式会社……(045)225-3801 ダイキン空調関東株式会社 …… (048) 661-2631 ダイキン空調千葉株式会社 …… (043) 222-2011 ダイキン空調茨城株式会社 ………(029) 244-5522

ダイキン空調新潟株式会社(025) 284-7181 ダイキン空調東海株式会社 ……(052) 955-0721 ダイキン空調静岡株式会社……(054)236-5310 ダイキン空調大阪株式会社……(06)6647-1377 ダイキン空調神戸株式会社 ………(078) 262-8615

ダイキン空調京滋株式会社……(075)642-3800 ダイキン空調四国株式会社……(087)868-7015 ダイキン空調北陸株式会社……(076) 249-1233 ダイキン空調中国株式会社 ………(082) 261-7182 ダイキン空調九州株式会社 …… (092) 475-6204

ダイキン空調宮崎株式会社 ……(0985) 51-4101 ダイキン空調鹿児島株式会社 …… (099) 267-7670 ダイキン空調沖縄株式会社 ……(098) 859-4154

ダイキン空調販売会社へのお問合わせもコンタクトセンターまで。



空気が気になる人の専用ホームページ http://www.daikinaircon.com/ca/

ダイキンエアコン ホームページ http://www.daikin.co.jp/aircon/

●このカタログに掲載の仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。●印刷条件により製 品色が実際と多少異なる場合があります。●お買い求めの際は、販売店より必ず保証書をお受け取 りください。

●このカタログについてのお問合わせは、お近くの販売店または上記へおたずねください。

タイキン工業株式会社 空調営業本部

社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル 東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル このカタログは2011年1月現在のものです。